

# 浜北文化センター 大ホール

2023/1/17

## 音響設備

音響調整卓	YAMAHA	QL5	1	
入出力ユニット		Rio I 608-D-2	2	
プロセニアムスピーカー L	d&b audiotechnik	Vi7P	1	遠距離
		Vi10P	1	近距離
プロセニアムスピーカー R		Vi7P	1	遠距離
		Vi10P	1	近距離
カラムスピーカー L		Vi7P	1	
		V-GSUB	1	
カラムスピーカー R		Vi7P	1	
		V-GSUB	1	
フロントスピーカー		5S	4	
ステージスピーカー		Vi7P	2	
	V-GSUB	2		

## 電源

下手前	C-30A	2	
上手前	C-20A	3	
下手中	C-30A	2	
上手中	C-30A	2	
上手奥	C-30A	6	
客席中通路	平行-15A	2	

## マルチ

下手前	16ch	1	
上手前	16ch	1	
下手奥	16ch	1	
上手奥	16ch	1	
オーケストラピット	16ch	2	
客席中通路	16ch	4	

# 浜北文化センター 小ホール

## 音響設備

音響調整卓	YAMAHA	LS9-32	1	
プロセニアムスピーカー		S5115H	2	
カラムスピーカー L		S5115H	2	
カラムスピーカー R		S5115H	2	
フロントスピーカー		JA20MI	4	

## 電源

下手前	C-30A	1	
上手前	C-30A	1	
	C-20A	3	

## マルチ

下手袖	8ch	1	
上手袖	8ch	1	

# 浜北文化センター 音響備品 I

2023/1/17

## 音響卓

大ホール 小ホール

サブミキサー	YAMAHA	QLI	1	
		MG16/6FX		1

## スピーカー

大ホール 小ホール

FBスピーカー	<b>d&amp;b audiotechnik</b>	<b>M6</b>	4	
FBスピーカー	Electro-Voice	SX300		2
FBスピーカー		FMI502-ER	4	
パワードスピーカー	YAMAHA	MS101	1	1

## パワーアンプ

大ホール 小ホール

パワーアンプ	<b>d&amp;b audiotechnik</b>	<b>D20</b>	1	
--------	-----------------------------	------------	---	--

## 再生・録音機

大ホール 小ホール

CD・CF・SD・USB	TASCAM	SS-CDR200		2
CD・MD		MD-CD1MKII	2	
CD・CTR		CD-A750	1	1
CTR		112MKII		2

## マイク

大ホール 小ホール

ダイナミック	SHURE	SM58	8	6	
		SM58S		5	
		SM57		2	
		BETA57	2		
	SENNHEISER	MD42I	14		
		MD44IU	5		
コンデンサー	AKG	C451B	4	4	
	NEUMANN	U87	2		
	AUDIX	ADX60	5		
	SONY	C-38B	1	2	
	Crown	PZM-30GP	4		
	COUNTRYMAN	ISOMAX2C(単一)	1		
		ISOMAX O(無指向)	1		
	SCHOEPS	CMC 5---U(PREAMP)			3
		MK4(単一)			3
		MK6(無指向)			3
MK3(単一・無指向切替)				3	
RC-700(スタンド)				2	
ダイレクトボックス	COUNTRYMAN	TYPE85		2	
	KLARK TEKNIK	DN-100	2		
ステレオマイク	DPA	3506A	1		

## マイクスタンド

大ホール 小ホール

ブーム	K&M	ST210	16	6
		ST259		6
ストレート		26085	2	2
卓上スタンド		234B	1	1
フレキシブルアダプタ		223B	2	2
ストレート(特大)	高砂製作所	MF-40T		2
ストレート(大)		MF-22TM	13	2
ストレート(中)		MF-18T	2	
ストレート(小)		MF-34T	3	2
卓上ベース	AKG	ST305	1	1
卓上ベース	SONY	A-12	4	3
卓上アダプタ		SAD26	3	2
卓上スタンド	SUGIPRO	DS-31M	2	2

# 浜北文化センター 音響備品 2

2023/1/17

## ワイヤレスマイク

大ホール

小ホール

			大ホール	小ホール
B型受信機	SHURE	ULXD4D	2	1
ハンドマイク		ULXD2/SM58	4	2
2ピーストランスミッター		ULXD I	4	2
ラベリアマイク		UL4	4	2
ヘッドセット		WBH54B		2

## ケーブル

大ホール

小ホール

			大ホール	小ホール
16chBOX	特型		11	
16chケーブル		10m	6	
		20m	5	
8chBOX				4
8chケーブル		10m		2
	20m		2	
4chケーブル	11C-12C	10m	1	1
		20m	1	
		30m	1	1
2chケーブル	11C-12C	5m	2	2
		20m	2	2
		20m	1	1
マイクケーブル	11C-12C	5m	10	5
		10m	10	5
		20m	10	2
スピーカーケーブル	NL4	5m	4	
		10m	4	
		15m	4	
		30m	2	
		MM	4	
	XLR4	2m	2	
		3m	2	
		5m	2	
		10m	3	
LANケーブル	CAT5e	20m	3	
		5m	2	
		15m	2	
		30m	2	
		70m	2	

大ホール

小ホール


音響室

舞台

音響室

舞台

			大ホール 音響室	大ホール 舞台	小ホール 音響室	小ホール 舞台
パッチケーブル	11C-12C	1.5m	30	20	15	10
変換ケーブル	12C-12C	1.5m	10	5	5	5
	11C-11C	1.5m	10	5	5	5
	TRS-12C	1.5m		5		3
	TRS-11C	1.5m		5		
	47-12C	1.5m		5		10
	47-11C	1.5m		5		10
	RCA-12C	1m				5
	RCA-47	1.5m		3		
	47-47	2m		5		5
		5m		5		
デュアルケーブル	RCA=12C	2m		4		
	RCA=47	1.5m		4		4
	ミニST=12C	1m		2		1



音響専用電源はありません。全セクション共通です。

上手奥  
電灯分電盤  
三相4線式 200A  
バラC-30A×6付

- Horizont幕
- 大黒幕
- 9(松羽目)
- 8
- 7
- UH
- 袖幕4
- 正面反射板
- SL4
- 6
- 袖幕3
- 一文字幕5
- 第2天井反射板
- 5
- SL3
- BL3
- 中割幕
- 中央反射板
- 4
- スクリーン
- SL2
- BL2
- 袖幕2
- 3
- 2
- 第1天井反射板
- 袖幕1
- 一文字幕2
- SL1
- BL1

※トーマン開しO袖  
(固定/開閉可)

※BL・文字幕共吊

ステージスピーカー L  
Multi  
下手前16ch  
下手前 C-30A×2

客席最後列までは、60m

ステージスピーカー R  
Multi  
上手前16ch  
上手前 C-20A×3

客席中通路  
14列27番客席下

客席中通路  
平行-15A×2  
客席中通路16ch×4

大ホール音響回線・電源図